

Instrucciones de Manejo Tarjeta de Expansión E/S





Instrucciones de Manejo Tarjeta de Expansión E/S

Edición: Marzo 2011 SD70IM03BE Rev. B

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

Para reducir el riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica, incendio y daños en el equipo, preste atención a las precauciones incluidas en este manual.



Este símbolo indica la presencia de un posible peligro, situaciones que podrían provocar lesiones importantes si se omiten las advertencias o se siguen de forma incorrecta.



Este símbolo indica la presencia de circuitos de energía peligrosos o riesgo de descargas eléctricas. Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.

Edición Febrero 2011

Esta publicación podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios a la información aquí incluida, estos cambios se incorporarán en ediciones posteriores. Si desea consultar la información más reciente de este producto puede hacerlo a través de la web www.powerelectronics.es ó www.powerelectronics.com donde podrá descargar la última versión de este manual.

Revisiones

Fecha	Revisión	Descripción
23 / 05 / 2008	A	Primera edición
31 / 03 / 2011	B	Actualización SW 2026

TABLA DE CONTENIDOS

IN	STRUCCIO	NES DE SEGURIDAD	
1.	INTRODU	CCIÓN	13
	1.1.	Descripción de la Tarjeta de Expansión E/S	13
2.	CARACTE	RÍSTICAS TÉCNICAS	14
		Información General	
3.	MONTAJE	Y CONEXIONADO	15
	3.1.	Montaje de la Tarjeta de Expansión E/S	15
	3.2.		
4.	AJUSTE D	DE PARÁMETROS	20
	4.1.	Grupo 3 – G3: Referencias	20
	4.2.		
	4.3.	Grupo 6 – G6: Control PID	27
	4.4.	Grupo 8 – G8: Salidas	28
	4.5.	Grupo 25 – G25: Control de Bombas	33
	4.6.	Pantallas SV.3 – Visualización Externa	35
	4.7.	Pantallas SV.8 – Control de Bombas	37
5.	LISTADO	DE DIRECCIONES MODBUS	38
6.	MENSAJE	S DE FALLO	4
	6.1.	Descripción del Listado de Fallos	45
	6.0	Procedimiento pero Colución de Follos	11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

iMPORTANTE!

- Las medidas de seguridad que se muestran en este manual tienen como objetivo enseñarle a utilizar el producto de forma correcta y segura así como para evitar posibles accidentes o daños a bienes materiales.
- Los mensajes de seguridad aquí incluidos se clasifican como sigue:



ALARMA

Asegúrese de tomar medidas de protección electrostática (ESD Electrostatic Discharge) cuando manipule la tarjeta.

En cualquier otro caso, la tarjeta puede resultar dañada debido a cargas estáticas.

Implemente las conexiones de la tarjeta opcional después de comprobar que el equipo no está alimentado.

En cualquier otro caso, existe riesgo de error de conexión que puede provocar que la tarjeta resulte dañada.

Asegúrese de conectar correctamente la tarjeta opcional al variador.

En cualquier otro caso, existe riesgo de error de conexión que puede provocar que la tarjeta resulte dañada.

No quite la tapa mientras el variador esté alimentado o la unidad esté en funcionamiento.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

No ponga el equipo en marcha con la tapa delantera quitada.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica debido a la alta tensión presente en los terminales o debido a la exposición de los condensadores cargados.

No quite la tapa excepto para revisiones periódicas o para el cableado de la unidad, incluso aunque la tensión de entrada no esté conectada.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

Tanto el cableado como las inspecciones periódicas deben ser llevadas a cabo al menos 10 minutos después de que el variador haya sido desconectado de la alimentación de entrada y después de comprobar con un polímetro que la tensión de la DC Link está descargada (por debajo de 30VDC).

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

Maneje los interruptores con las manos secas.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

No use cables con el aislamiento dañado.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

No sujete los cables excesivamente apretados, tirantes o pellizcados.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.



PRECAUCIÓN

Instale el variador sobre una superficie no inflamable.

No deje cerca de él material inflamable. En cualquier otro caso, existe riesgo de incendio.

Desconecte la entrada de potencia si el variador resulta dañado.

En cualquier otro caso, puede provocar un accidente secundario o fuego.

Después de que se aplique la tensión de entrada o después de quitarla, el variador permanecerá caliente todavía un par de minutos.

En cualquier otro caso, puede sufrir daños en su cuerpo o quemaduras en la piel.

No le de tensión a un variador dañado o que le falten partes, incluso aunque la instalación esté completa.

En cualquier otro caso, puede sufrir una descarga eléctrica.

No permita suciedad, papeles, virutas de madera, polvo, virutas metálicas o cualquier otro cuerpo extraño en la Tarjeta de Expansión.

En cualquier otro caso, existe riesgo de avería o accidente.



ADVERTENCIAS

RECEPCIÓN

- El material de Power Electronics se suministra verificado y perfectamente embalado.
- Al recepcionar su envío, inspeccione el equipo. Si su embalaje presenta daños externos, reclame a la agencia de transportes. Si el daño afecta al equipo, informe a dicha agencia y a POWER ELECTRONICS: 902 40 20 70 (Internacional +34 96 136 65 57).

DESEMBALAJE

- Verifique que la mercancía recibida corresponde con el albarán de entrega, los modelos y números de serie.
- Con cada tarieta se suministra un Manual Técnico.

RECICLAJE

- El embalaje de los equipos debe ser reciclado. Para ello es necesario separa los distintos materiales que contiene (plásticos, papel, cartón, madera, ...) y depositarlos en los contenedores adecuados.
- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos de manera selectiva para su correcta gestión ambiental.

SEGURIDAD

- Antes de poner en marcha el equipo, debe leerse este manual para conocer todas las posibilidades del mismo. Si le surge alguna duda, consulte con el Departamento de Atención al Cliente de POWER ELECTRONICS, (902 40 20 70 / +34 96 136 65 57) o cualquier agente autorizado.
- Utilice gafas de seguridad cuando manipule el equipo cerca del variador con tensión y la puerta abierta.
- Manipule el variador de acuerdo al peso del producto.
- No deje cosas pesadas encima del variador.
- Realice la instalación de acuerdo a las instrucciones dadas en esta quía.

SEGURIDAD

- Compruebe que la orientación de montaje es la correcta.
- No deje caer el variador ni lo exponga a impactos.
- Los variadores de la Serie SD700 disponen de tarjetas electrónicas sensibles a la electricidad estática. Utilice procedimientos para evitarla.

PRECAUCIONES DE CONEXIÓN

- Para el correcto funcionamiento del equipo se recomienda utilizar CABLE APANTALLADO en las señales de control.
- Ante la necesidad de realizar una PARADA DE EMERGENCIA, seccionar el circuito de alimentación.
- No desconecte los cables de alimentación a motor (con la tensión de alimentación de potencia conectada). Los circuitos internos del variador pueden dañarse si la alimentación de entrada se conecta a los terminales de salida (U, V, W).
- No utilice cable de tres hilos para tramos largos de conexionado.
 Debido al incremento de la capacidad de aislamiento entre los cables, podría activarse la protección de sobrecorriente o funcionar de forma incorrecta cualquier paramenta eléctrica conectada a la salida del variador.
- No utilice baterías para la compensación del factor de potencia, supresores de sobretensión o filtros RFI en la salida del variador, podrían dañarse estos componentes o el propio variador.
- Los condensadores permanecen cargados varios minutos después de apagar el variador. Compruebe siempre que el display LCD y el led de carga del BUS CC estén apagados antes de conectar los terminales. Espere al menos 10 minutos después de quitar la alimentación de potencia.

PUESTA EN MARCHA

- Siga los pasos descritos en este manual.
- Los niveles de tensión y corriente aplicados como señales externas en los terminales deben ser los adecuados a los datos indicados en el manual. De otro modo, la tarjeta podría resultar dañada.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO

- Cuando se seleccione la función de "Re-arranque Automático", respete las oportunas medidas de seguridad para evitar cualquier tipo de daño en caso de que se produzca un re-arranque repentino del motor tras una emergencia.
- La tecla "STOP / RESET" del teclado del propio variador estará operativa siempre y cuando esta opción haya sido seleccionada. Por ello es necesario la instalación de una seta de emergencia externa al equipo y que pueda ser accionada por el usuario desde el puesto de trabajo.
- Si se resetea una alarma sin haber perdido la señal de referencia (consigna), y se ha configurado para que el equipo arranque tras resetear la alarma, es posible que se produzca un arranque automático. Compruebe que el sistema puede ser configurado así, para evitar que pueda suceder un accidente.
- No modifique o altere nada dentro del variador.
- Antes de empezar con el ajuste de parámetros, reinicie todos los parámetros para hacerlos coincidir con el valor por defecto.

CONEXIÓN TIERRAS

- El variador es un dispositivo sujeto a eventuales fugas de corriente.
 Conecte el variador a una toma de tierra para evitar una posible descarga eléctrica. Sea prudente para evitar cualquier posibilidad de sufrir daños personales.
- Conecte únicamente el borne de toma de tierra del variador. No utilice el armazón o tornillería del chasis como toma de tierra
- El conductor de protección de tierra deberá ser el primero en conectarse y el último en desconectarse.
- El cable de tierra deberá tener la sección estipulada en la normativa vigente en cada país.
- La tierra del motor se conectará al variador y no a la instalación.
- La tierra de la instalación se conectará al variador.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción de la Tarjeta de Expansión E/S

La tarjeta opcional de Expansión de Entradas y Salidas (en adelante Tarjeta de Expansión E/S) ofrece a los variadores de la Serie SD700 la posibilidad de ampliar el número de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas. Esta tarjeta incluye:

- 4 Entradas Digitales optoaisladas v configurables.
- 1 Entrada Analógica configurable.
- 5 Salidas Digitales configurables.
- 1 Salida Analógica configurable.

Gracias a la implementación de esta tarjeta, el SD700 dispondrá de hasta 10 Entradas y 8 Salidas Digitales, y de 3 Entradas y 3 Salidas Analógicas, todas ellas configurables. Todo esto confiere al SD700 gran versatilidad y flexibilidad.




Figura 1.1 Descripción de la Tarjeta de Expansión E/S

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.1. Información General

2.1.1. Contenido del Kit de la Tarjeta de Expansión E/S

El kit de la Tarjeta de Expansión E/S contiene:

- 1 Tarjeta Expansión E/S.
- 4 tornillos de fijación (torretas).
- 1 Instrucciones de Maneio.

2.1.2. Especificaciones de la Tarjeta de Expansión E/S

Las entradas y salidas que integra la Tarjeta de Expansión E/S tienen las mismas características que las entradas y salidas del variador.

- Entradas Digitales: Configurables y activas a nivel alto (24Vdc). Aisladas ópticamente.
- o Entrada Analógica: Configurable y diferencial.

Rangos de trabajo

- Señal de corriente: 0 20mA, 4 20mA.
- Señal de tensión: 0 10Vdc, ±10Vdc.
- Salidas Digitales: 5 relés de salida configurables multifunción.
 (Contactos Normalmente Abiertos, 250Vac, 8A ó 30Vdc, 8A).
- Salidas Analógicas. Configurables en tensión / corriente.

Rangos de trabajo

- Tensión: 0 10Vdc, ±10Vdc.
- Corriente: 0 − 20mA, 4 − 20mA.

3. MONTAJE Y CONEXIONADO

3.1. Montaje de la Tarjeta de Expansión E/S

La Tarjeta de Expansión E/S se conecta directamente a los variadores SD700 de Power Electronics a través de un conector intertarjeta. Una vez conectada la tarjeta al variador, las nuevas entradas y salidas estarán disponibles. El usuario podrá configurarlas de igual forma que las entradas y salidas que van integradas de serie en el equipo.



PRECAUCIÓN

Los controladores de motor de Power Electronics operan con alta energía eléctrica.

Asegúrese de que la alimentación ha sido desconectada y permita que transcurran al menos 10 minutos para garantizar que el bus de continua se ha descargado, antes de instalar la Tarjeta de Expansión E/S. De otro modo, existe riesgo de daños personales o accidente.




Figura 3.1 Instalación de la Tarjeta de Expansión E/S en el variador

3.2. Conexión de la Tarjeta de Expansión E/S

3.2.1. Descripción de los Conectores

En la Tarjeta de Expansión E/S existen dos conectores. Uno de ellos se utiliza para conectar la tarjeta a la tarjeta de control del variador. El otro conector es para el usuario, para la conexión de las señales de control (cableado de las entradas y salidas digitales y analógicas).




Figura 3.2 Ubicación de conectores en la Tarjeta de Expansión E/S

CONECTOR	DESCRIPCIÓN
Conector a	Conector intertarjeta a través del cual la Tarjeta de
Variador	Expansión E/S se conecta a la tarjeta de control del
(J2)	variador.

CONECTOR	DESCRIPCIÓN								
	En este conector se realizan las conexiones de coni decir, el cableado de las entradas y salidas, conforn información adjunta:								
				Nivel Inferior					
		PIN	Señal	Descripción					
		35	+24V	Alimentación de +24V para activación de entradas digitales.					
	ENTRADAS DIGITALES	36	ED7	Entrada Digital programable 7. Se alimenta desde el terminal 35 o a través de una fuente de alimentación externa de 24Vdc cuyo terminal común se debe conectar al terminal 40.					
Conector de		37	ED8	Entrada Digital programable 8. Ver ED7.					
Señales de		38	ED9	Entrada Digital programable 9. Ver ED7.					
Control (J1)		39	ED10	Entrada Digital programable 10. Ver ED7.					
		40	Común	Común para las entradas digitales.					
	ENTRADAS ANALÓGICAS	41	EA3+	Entrada Analógica 3 programable en tensión ó corriente (V ó mA).					
		42	EA3-	Común de la Entrada Analógica 3.					
	SALIDAS ANALÓGICAS	43	SA3+	Salida Analógica 3 programable en tensión ó corriente (V ó mA).					
	SALII ANALÓ	44	SA3-	Común de la Salida Analógica 3.					
	Nota: S	Sigue er	n página s	siguiente.					


CONECTOR DESCRIPCIÓN Nota: Viene de página anterior. **Nivel Superior** PIN Señal Descripción RELÉ 4 45 Común para la Salida Digital 4. C Salida Digital 4. Relé programable RFI É 4 46 (NO). Libre de Potencial (Máximo: NA 250Vac. 8A: 30Vdc. 8A). RELÉ 5 47 Común para la Salida Digital 5. RELÉ 5 SALIDAS DIGITALES 48 Salida Digital 5. Ver relé 4. NA RELÉ 6 49 Común para la Salida Digital 6. RELÉ 6 50 Salida Digital 6. Ver relé 4. NA RELÉ 7 51 Común para la Salida Digital 7. RELÉ 7 Conector de 52 Salida Digital 7. Ver relé 4 NA Señales de RFI É 8 53 Común para la Salida Digital 8. Control C (J1) RFI É 8 54 Salida Digital 8. Ver relé 4. NA 48 50 52 52 NEER SEE SEE SEE SD70ITC0098AF Figura 3.3 Detalle del conector J1

3.2.2. Esquema de Conexiones de Control

La siguiente figura muestra el cableado básico de los terminales de control del conector J1.

CONECTOR J1

NIVEL INFERIOR



NIVEL SUPERIOR




Figura 3.4 Ejemplo de cableado básico de los terminales de control de la Tarjeta de Expansión E/S

Nota: La entrada y salida analógica 3 (EA3 y SA3) solo estarán accesibles cuando se conecte la tarjeta de expansión.

4. AJUSTE DE PARÁMETROS

Una vez la tarjeta opcional es conectada a la tarjeta de control del variador y después de dar tensión al equipo, el software del equipo reconocerá dicha tarjeta y los correspondientes parámetros de ajuste aparecerán disponibles a través del display. El ajuste de estos parámetros permite definir el uso y configuración de las nuevas entradas y salidas.

Además de los nuevos parámetros, la instalación de la Tarjeta de Expansión E/S afecta a algunos parámetros ya existentes en el variador.

A continuación se exponen todos los parámetros de programación y visualización que se ven afectados por la Tarjeta de Expansión E/S, así como los nuevos parámetros disponibles, todos ellos agrupados en los correspondientes grupos de parámetros, tal y como se visualizan en el display.

Nota: En la descripción de algunos parámetros expuestos en este apartado se hace referencia a otros parámetros que están relacionados directa o indirectamente entre sí. Ver 'Manual de Software y Programación' del SD700 para obtener más información sobre aquéllos que no se describen en este manual.

4.1. Grupo 3 - G3: Referencias

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
1 REF1 VEL=LOCAL	G3.1 / Fuente de Referencia 1 de velocidad	EA2 EA1+EA2 RESER	ermite seleccionar la fuente 1 o la fuente 2 offerencia de velocidad. OPC. FUNCIÓN La referencia será	de SI
2 REF2 VEL=LOCAL	G3.2 / Fuente de Referencia 2 de velocidad	MREF MOT P PID EA3 COMMS	EA3 introducida a través de la Entrada Analógica 3. lota: Ver resto de opciones de configuración el "Manual de Software y Programación" d D700.	

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
3 Ve LOCAL=+100% VELOCIDAD LOCAL	G3.3 / Referencia local de Velocidad	-250 a +250%	Permite al usuario ajustar el valor de la velocidad a la que girará el motor siempre que la fuente de referencia para la velocidad se haya ajustado en "LOCAL".	SI
4 REF1 TQ = LOCAL	G3.4 / Fuente de referencia 1 de Par	NADA EA1 EA2 EA1+EA2 RESER	La referencia será	SI
5 REF2 TQ = NADA	G3.5 / Fuente de referencia 2 de Par	LOCAL MREF PID EA3 COMMS	EA3 introducida a través de la Entrada Analógica 3. Nota: Ver resto de opciones de configuración en las 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI
6TQ_LOCAL = +100%	G3.6/ Referencia con par local	-250 a +250%	Permite al usuario ajustar el valor del par al que girará el motor siempre que la fuente de referencia para el par se haya ajustado en "LOCAL".	SI

4.2. Grupo 4 - G4: Entradas

4.2.1. Subgrupo 4.1 – S4.1: Entradas Digitales

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
11 ENTRD DIG7=00	G4.1.11 / Configuración de la Entrada Digital Multifunción 7	00 – 24	Configuración de las entradas digitales para uso individual. Nota: Ver opciones de configuración en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI
12 ENTRD DIG8=00	G4.1.12 / Configuración de la Entrada Digital Multifunción 8	00 – 24		SI
13 ENTRD DIG9=00	G4.1.13 / Configuración de la Entrada Digital Multifunción 9	00 – 24		SI
14 ENTRD D.10=00	G4.1.14 / Configuración de la Entrada Digital Multifunción 10	00 – 24		SI

4.2.2. Subgrupo 4.5 – S4.5: Entrada Analógica 3

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango		Función		Ajuste en Marcha
1 SENSOR 3 ?=N	G4.5.1 / Habilitar el sensor de la Entrada Analógica 3	N S	analógica	usuario habilitar el uso de la 3 y activa las pantallas nece gurarlo. Ver G4.5.2 hasta G4 FUNCIÓN El sensor conectado aquí podrá ser usado para introducir referencia de velocidad y también como sensor en lazo abierto. Entrada analógica habilitada como realimentación en un control en lazo cerrado.	sarias	SI
2 SENSOR 3= I/s ⁽⁴⁾	G4.5.2 / Selección de las unidades del sensor 3	% I/s m³/s I/m m³/m I/h m³/h m/s m/m M/h Bar kPa Psi m °C °F °K Hz rpm	medida pa del sensor de las unio Modificar e valores mí se verán a adecuada valores aju 'G4.5.5 Sn sensor.	eleccionar diferentes unidade ra la entrada analógica 3 en que vaya a ser utilizado. Se lades de medida que se van este parámetro implica que la nimos y máximo del rango difectados por la conversión. Por ello se deberán verifica ustados en: + Nacional se la conversión el conversi	n función elección n a usar. os del sensor ar los nimo del	SI
3 FORMT EA3=V	G4.5.3 / Formato Entrada Analógica 3	V mA	analógica o de corrie	onfigurar el formato de la ent 3 para conectar una señal d ente, en base al sensor o señ utilizado para la introducció	e tensión ñal que	SI

^[4] Disponible si G4.5.1=S.

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
4 Enmin3=0.0V	G4.5.4 / Rango	-10V a G4.5.6	Define el valor mínimo de tensión o corriente para la entrada analógica 3 de acuerdo a las	SI
RANGO BAJO EA3	Analógica 3	+0mA a G4.5.6	características del sensor que vaya a ser conectado.	5
5 Smin3=+0.0l/s ^[5] RNG BAJO SENSOR3	G4.5.5 / Rango mínimo Sensor 3	-3200 a G4.5.7 Uds. Ingenier.	Ajusta el valor mínimo de unidades del sensor conectado en la entrada analógica 3, correspondiente al nivel mínimo de tensión o corriente del sensor ajustado en G4.5.4. Nota: Este valor debe ser revisado si se cambian las unidades en G4.5.2. Se ajustará para trabajo en lazo abierto y cerrado.	Ø
RANGO AI TO FA3	G4.5.6 / Rango máximo Entrada Analógica 3	G4.5.4 a +10V	Define el valor máximo de tensión o corriente para la entrada analógica 3 de acuerdo a las	SI
		G4.5.4 a +20mA	características del sensor que vaya a ser conectado.	SI
7 Smax3=+10.0l/s ^[5] RNG ALTO SENSOR3	G4.5.7 / Rango máximo del Sensor 3	G4.5.5 a +3200 Uds. Ingenier.	Ajusta el valor máximo de unidades del sensor conectado en la entrada analógica 3, correspondiente al nivel máximo de tensión o corriente del sensor ajustado en G4.5.6. Nota: Este valor debe ser revisado si se cambian las unidades en G4.5.2. Hay que ajustar este valor en las configuraciones en lazo abierto y cerrado.	ō
8 VELbajo3=+0% VEL RNG BAJO EA3	G4.5.8 / Velocidad para el rango mínimo de la Entrada Analógica 3	-250% a G.4.5.9	Permite ajustar la referencia de velocidad correspondiente al rango mínimo de la entrada analógica 3, correspondiente al nivel mínimo de tensión o corriente ajustado en G4.5.4. Se configura para introducir la referencia de velocidad a través de entrada analógica. Ajustar el parámetro G4.5.1=N. El valor es un porcentaje de la velocidad nominal del motor.	SI

^[5] Disponible si G4.5.1=S.

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
9 VELaito3=+100% VEL RNG ALTO EA3	G4.5.9 / Velocidad para el rango máximo de la Entrada Analógica 3	G4.5.8 a +250%	Permite ajustar la referencia de velocidad correspondiente al rango máximo de la entrada analógica 3, correspondiente al nivel máximo de tensión o corriente ajustado en G4.5.6. Se configura para introducir la referencia de velocidad a través de entrada analógica. Ajustar el parámetro G4.5.1=N. El valor es un porcentaje de la velocidad nominal del motor.	SI
14 CAÍDA EA3=N	G4.5.14 / Protección frente a pérdida de Entrada Analógica 3	N S	Para ajustar el modo de paro del variador frente a una pérdida de la señal de entrada analógica 3. OPC. FUNCIÓN N=NO Función deshabilitada Cuando se detecte una caída brusca en el nivel de la señal de entrada analógica, con final en Valor cero, se entenderá que el sensor está dañado y el variador se detendrá provocando el fallo 'F59 CAÍDA EA3'.	SI
15 BV3 CERO=OFF BANDA CERO EA3	G4.5.15 / Filtro de banda cero para Entrada Analógica 3	OFF=0.0, 0.1 a 2.0%	Filtrado de la señal de entrada analógica 3. Ajustando este valor se consigue filtrar la señal analógica, eliminando posible ruido eléctrico asociado que impida leer un valor 0 cuando se deba.	SI
16 FILTRO3=OFF FILTR ESTABLEA3	G4.5.16 / Filtro Paso Bajo para Entrada Analógica 3	OFF=0.0, 0.1 a 20.0%	Permite establecer un filtrado de la señal de la Entrada Analógica 3. Ajustando el valor de esta constante de tiempo, se permite elimimar posibles inestabilidades en el valor de la misma debidas a ruido, defectos de cableado, etc. Nota: La aplicación de un filtro Paso Bajo a cualquier señal analógica genera un retraso en la misma de aproximadamente el valor de la constante de tiempo configurada.	

4.3. Grupo 6 - G6: Control PID

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
1 SEL REF=MREF	G6.1 / Selección de la fuente de introducción del punto de consigna	NADA EA1 EA2 Res MREF LOCAL locPID EA3 COMMS	Permite al usuario seleccionar la fuente para introducir la consigna del regulador PID. OPC. FUNCIÓN EA3 Consigna PID introducida por la Entrada Analógica 3. Nota: Ver resto de opciones de configuración en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI

4.4. Grupo 8 – G8: Salidas

4.4.1. Subgrupo 8.1 – S8.1: Relés de Salida

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
14 SEL RELE 4=02	G8.1.14 / Selección fuente de control Relé 4	00 a 40	Configura el funcionamiento de cada relé según una serie de opciones. Nota: Ver todas las opciones de configuración en el parámetro G8.1.1 en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI
15 T R4 ON=0.0s RETARD CONEXI R4	G8.1.15 / Retardo a la conexión del Relé 4	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo a la conexión del relé 4. Sí durante el tiempo de retardo a la conexión, la condición de activación desaparece, el relé no llegará a activarse. Este relé puede configurarse como bomba auxiliar.	SI
16 T R4 OF=0.0s RETAR DESCON R4	G8.1.16 / Retardo a la desconexión del Relé 4	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo para la desconexión del relé 4. Si durante el tiempo de retardo a la desconexión, la condición de desactivación desaparece, el relé seguirá activo.	SI
17 INVERTIR R4=N	G8.1.17 / Inversión del Relé 4	N S	Proporciona la posibilidad de invertir la lógica del relé 4 si se desea. El relé 4 tiene un contacto normalmente abierto (conexión 45/46 de la Tarjeta de Expansión E/S). OPC. FUNCION N=NO No invierte la lógica del relé. S=SI Invierte la lógica del relé.	SI
18 SEL REL 5=02	G8.1.18 / Selección fuente de control Relé 5	00 a 40	Configura el funcionamiento de cada relé según una serie de opciones. Nota: Ver todas las opciones de configuración en el parámetro G8.1.1 en el "Manual de Software y Programación" del SD700. Este relé puede configurarse como bomba auxiliar.	SI

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
19 T R5 ON=0.0s RETARD CONEXI R5	G8.1.19 / Retardo a la conexión del Relé 5	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo a la conexión del relé 5. dividante el tiempo de retardo a la conexión, la condición de activación desaparece, el relé no llegará a activarse.	SI
20 T R5 OF=0.0s RETAR DESCON R5	G8.1.20 / Retardo a la desconexión del Relé 5	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo para la desconexión del relé 5. Si durante el tiempo de retardo a la desconexión, la condición de desactivación desaparece, el relé seguirá activo.	SI
21 INVERTIR R5=N	G8.1.21 / Inversión del Relé 5	N S	Proporciona la posibilidad de invertir la lógica del relé 5 si se desea. El relé 5 tiene un contacto normalmente abierto (conexión 47/48 de la Tarjeta de Expansión E/S). OPC. FUNCIÓN N=NO No invierte la lógica del relé. S=SI Invierte la lógica del relé.	SI
22 SEL REL 6=02	G8.1.22 / Selección fuente de control Relé 6	00 a 40	Configura el funcionamiento de cada relé según una serie de opciones. Nota: Ver todas las opciones de configuración en el parámetro G8.1.1 en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI
23 T R6 ON=0.0s RETARD CONEXI R6	G8.1.23 / Retardo a la conexión del Relé 6	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo a la conexión del relé 6. Si durante el tiempo de retardo a la conexión, la condición de activación desaparece, el relé no llegará a activarse.	SI
24 T R6 OF=0.0s RETAR DESCON R6	G8.1.24 / Retardo a la desconexión del Relé 6	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo para la desconexión del relé 6. Si durante el tiempo de retardo a la desconexión, la condición de desactivación desaparece, el relé seguirá activo.	SI
25 INVERTIR R6=N	G8.1.25 / Inversión del Relé 6	N S	Proporciona la posibilidad de invertir la lógica del relé 6 si se desea. El relé 6 fiene un contacto normalmente abierto (conexión 49/50 de la Tarjeta de Expansión E/S). OPC. FUNCIÓN No invierte la lógica del relé. S=SI Invierte la lógica del relé.	SI

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha	
26 SEL REL 7=02	G8.1.27 / Selección fuente de control Relé 7	00 a 40	Configura el funcionamiento de cada relé según una serie de opciones. Nota: Ver todas las opciones de configuración en el parámetro G8.1.1 en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	NO	
27 T R7 ON=0.0s RETARD CONEXI R7	G8.1.27 / Retardo a la conexión del Relé 7	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo a la conexión del relé 7. Si durante el tiempo de retardo a la conexión, la condición de activación desaparece, el relé no llegará a activarse.	SI	
28 T R7 OF=0.0s RETAR DESCON R7	G8.1.28 / Retardo a la desconexión del Relé 7	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo para la desconexión del relé 7. Si durante el tiempo de retardo a la desconexión, la condición de desactivación desaparece, el relé seguirá activo.	SI	
29 INVERTIR R7=N	G8.1.29 / Inversión del Relé 7	N S	Proporciona la posibilidad de invertir la lógica del relé 7 si se desea. El relé 7 tiene un contacto normalmente abierto (conexión 51/52 de la Tarjeta de Expansión E/S). OPC. FUNCIÓN N=NO No invierte la lógica del relé. S=SI Invierte la lógica del relé.	SI	
30 SEL REL 8=02	G8.1.30 / Selección fuente de control Relé 8	00 a 40	Configura el funcionamiento de cada relé según una serie de opciones. Nota: Ver todas las opciones de configuración en el parámetro G8.1.1 en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	SI	
31 T R8 ON=0.0s RETARD CONEXI R8	G8.1.31 / Retardo a la conexión del Relé 8	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo a la conexión del relé 8. Si durante el tiempo de retardo a la conexión, la condición de activación desaparece, el relé no llegará a activarse.		
32 T R8 OF=0.0s RETAR DESCON R8	G8.1.32 / Retardo a la desconexión del Relé 8	0.0 a 999s	Permite al usuario especificar un retardo para la desconexión del relé 8. Si durante el tiempo de retardo a la desconexión, la condición de desactivación desaparece, el relé seguirá activo.	SI	

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función			Ajuste en Marcha
33 INVERTIR R8=N	G8.1.33 / Inversión del Relé	N S	del relé 8 ti El relé 8 ti (conexión E/S).	na la posibilidad de invertir la lóg si se desea. ene un contacto normalmente al 53/54 de la Tarjeta de Expansió	bierto	IS
	8		OPC.	FUNCIÓN No invierte la lógica del		
			S=SI	relé. Invierte la lógica del relé.		

4.4.2. Subgrupo 8.2 – S8.2: Salidas Analógicas

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
11 SALID ANG3=01	G8.2.11 / Selección de la fuente de la Salida Analógica 3	00 a 23	La salida analógica 3 es programable según una serie de opciones. 00 a 23 Nota: Ver opciones de configuración en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	
12 FORMT3=4-20mA	G8.2.12 / Selección formato de Salida Analógica 3	0-10V ±10V 0-20mA 4-20mA	La salida analógica 3 es configurable en uno de los cuatro formatos posibles según las necesidades del sistema.	SI
13 RNG MI3=+0% SA3 RANGO MINIMO	G8.2.13 / Selección rango bajo de la Salida Analógica 3	-250% a +250%	Nivel mínimo de la salida analógica 3. El ajuste del nivel mínimo puede ser mayor que el del nivel máximo, de este modo se consigue un control inverso. De este modo, a medida que la magnitud tomada como referencia en el parámetro G8.2.11 aumente, la salida disminuirá y viceversa.	SI
14 RNG MA3=+100% SA3 RANGO MAXIMO	G8.2.14 / Selección rango alto de la Salida Analógica 3	-250% a +250%	Nivel máximo de la salida analógica 3. El ajuste del nivel máximo puede ser menor que el del nivel mínimo. De este modo, a medida que la magnitud tomada como referencia en el parámetro G8.2.11 aumente, la salida disminuirá y viceversa.	SI

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
15 FILTRO 3=OFF SA3 FILTRO SUAVI	G8.2.15 / Selección filtro Salida Analógica 3	OFF=0.0 a 20.0s	Filtro para el valor de la salida analógica 3. En ocasiones, si la señal analógica aparece ligeramente inestable, podrá mejorarse la respuesta seleccionando un valor de filtro. Nota: El uso del filtro puede añadir un leve retraso en la señal de la salida analógica.	SI

4.5. Grupo 25 - G25: Control de Bombas

Nota importante referente a las Bombas Auxiliares cuando está activado el programa de Bombas:

- Si la Tarjeta de Expansión E/S no está conectada, las bombas auxiliares 4 y 5 se controlan mediante las salidas analógicas 1 y 2 respectivamente. La forma de seleccionarlas y habilitarlas se describe en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.
- Si la Tarjeta de Expansión E/S está conectada, las bombas auxiliares 4 y 5 se controlan mediante los relés de salida 4 y 5 de la Tarjeta de Expansión E/S; no se permite controlar ninguna bomba auxiliar por medio de las salidas analógicas. La forma de seleccionarlas y habilitarlas no cambia y se describe en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.

4.5.1. Subgrupo 25.2 - S25.2: Ajuste PID

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	ango Función	
1 CONS PID=LOCAL	G25.2.1 / Fuente de consigna del PID	LOCAL EA1 EA2	Selecciona la fuente de entrada para introducir la consigna del PID. Nota: Ver lista de opciones de configuración en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	NO
2 CO PIDal=LOCAL	G25.2.2 / Fuente de consigna alternativa del PID	LOCAL EA1 EA2	Selecciona la fuente de entrada para introducir la consigna alternativa del PID. Nota: Ver lista de opciones de configuración en el 'Manual de Software y Programación' del SD700.	NO

4.5.2. Subgrupo 25.9 - S25.9: Control de Bombas Fijas

Parámetro / Valor por defecto	Nombre / Descripción	Rango	Función	Ajuste en Marcha
4 BOMB4 ACTIVA=N Ver Nota	G25.9.4 / Habilitación de la bomba fija asociada al relé de salida 4	N S	Al activar el control de bombas y seleccionar una entrada digital y habilitar este parámetro desde G25.9.4, el relé 4 queda configurado a '28 BOMBA FIJA', para controlar bombas fijas. Si no se necesita la bomba 4 asociada a este relé, se recomienda deshabilitarla aquí. De esta forma, el relé queda libre para otros usos. OPC. FUNCIÓN Deshabilitación bomba fija asociada al relé 4. El relé queda programado a '00 Sin Uso' y se permite su libre configuración. Habilitación bomba fija asociada al relé 4. El relé queda programado a '28 BOMBA FIJA' y no se permite su libre utilización.	SI
5 BOMB5 ACTIVA=N Ver Nota	G25.9.5 / Habilitación de la bomba fija asociada al relé de salida 5	N S	Al activar el control de bombas y seleccionar una entrada digital y habilitar este parámetro desde G25.9.4, el relé 5 queda configurado a '28 BOMBA FIJA', para controlar bombas fijas. Si no se necesita la bomba 5 asociada a este relé, se recomienda deshabilitarla aqui. De esta forma, el relé queda libre para otros usos. OPC. FUNCIÓN Deshabilitación bomba fija asociada al relé 5. El relé queda programado a '00 Sin Uso' y se permite su libre configuración. Habilitación bomba fija asociada al relé 5. El relé queda programado a '28 BOMBA FIJA' y no se permite su libre utilización.	SI

Nota: La bombas fijas que se habilitan o deshabilitan en G25.9.4 y G25.9.5, quedan asociada a los relés de salida 4 y 5 respectivamente, de la Tarjeta de Expansión E/S, sólo si dicha tarjeta está conectada.

4.6. Pantallas SV.3 - Visualización Externa

Pantalla	Unidades	Descripción			
Ent Ang1 = +0.0V	V ó mA	Muestra el valor medio de la Entrada Analógica 1.			
Ref EAng1 = +0.00%	% fondo escala EA1	Muestra la referencia de velocidad o consigna del PID proporcional a la señal de la Entrada Analógica 1.			
Sen E1 = +0.00l/s	Ud. Ingeniería	Muestra el valor del sensor 1 asociado a la Entrada Analógica 1.			
Ent Ang2 = +0.0V	V ó mA	Muestra el valor medio de la Entrada Analógica 2.			
Ref EAng2 = +0.00%	% fondo escala EA2	Muestra la referencia de velocidad o consigna del PID proporcional a la señal de la Entrada Analógica 2.			
Sen E2 = +0.00Bar	Ud. Ingeniería	Muestra el valor del sensor 2 asociado a la Entrada Analógica 2.			
Sal Ang1 = +4.0mA	V ó mA	Muestra el valor de la Salida Analógica 1.			
Ref SAng1 = +0.0%	% magnitud asociada	Muestra el valor de la magnitud asociada a la Salida Analógica 1 (velocidad, corriente,)			
Sal Ang2 = +4.0mA	V ó mA	Muestra el valor de la Salida Analógica 2.			
Ref SAng2 = +0.0%	% magnitud asociada	Muestra el valor de la magnitud asociada a la Salida Analógica 2 (velocidad, corriente,)			
E.Di. 0000000 ^[1]		Muestra el estado de activación o reposo de las Entradas Digitales, de izquierda a derecha ED1 a ED6. Tras ellas figura una entrada más que refleja el estado de la señal de la PTC del motor. X: Activo / 0: No Activo			
		E/S no está conectada.			
E.Di. 00000000000 [2]	-	Muestra el estado de activación o reposo de las Entradas Digitales, de izquierda a derecha ED1 a ED6. Tras ellas figura una entrada más que refleja el estado de la señal de la PTC del motor, y otras 4 que muestran el estado de activación o reposo de las Entradas Digitales de la Tarjeta de Expansión E/S, de izquierda a derecha ED7 a ED10. X: Activo / 0: No Activo			
		Esta pantalla se muestra sólo si la Tarjeta de Expansión E/S está conectada.			

Pantalla	Unidades			Descripc	ión		
Relés 1-3: X0 X	-	salida 1 a 3	Muestra el estado de activación o reposo de los relés de salida 1 a 3 del variador. X: Activo / 0: Reposo				
Relés 4-8: XXXXX [3]	-	Muestra el estado de activación o reposo de los relés de salida 4 a 8 del variador. Estos relés están en la Tarjeta de Expansión E/S. X: Activo / 0: Reposo [3] Esta pantalla se muestra sólo si la Tarjeta de Expansión					
		E/S está conectada.					
V Maq = +0.000m/s	Según configuración	motor. Pulsi pantallas de Pantalla Escalado =1 Unidades =m/s		accede a fón: Descripci Se ajusta velocidad máquina. Permite se visualizaci máquina. Uds. m/s m/m cm/s cm/s v/m	la proporción entre del motor y velocidad de la eleccionar las unidades de ón de la velocidad de la eleccionar las unidades de ón de la velocidad de la elección de la velocidad de la Metros / segundo Metros / segundo Centimetros / segundo Centimetros / minuto Vueltas / segundo Vueltas / segundo Vueltas / minuto		
Ent Ang3 = +0.0V	V ó mA	Muestra el v	alor medio o	de la Entra	da Analógica 3.		
Ref EAng3 = +0.00%	% fondo escala EA3				l o consigna del PID da Analógica 3.		
Sen E3 = +0.00Bar	Ud. Ingeniería	Muestra el valor del sensor 3 asociado a la Entrada Analógica 3.					
Sal Ang3 = +4.0mA	V ó mA	Muestra el valor de la Salida Analógica 3.					
Ref SAng3 = +0.0%	% magnitud asociada		valor de la m (velocidad,		sociada a la Salida)		

4.7. Pantallas SV.8 - Control de Bombas

Panta	lla	Unidades		Descripción		
R= 0.0Bar	0.0Bar	Ud. Ingenier.	Muestra el valor de la consigna del PID (izquierda) y tambié el valor del sensor que envía la señal de realimentación (derecha).			
REGL +0.0%	+0.0%	% rango sensor	Ver 'Manual de Software y Programación' del SD700.			
10FF 20FF	30FF	٠	Muestra el estado de las bombas fijas 1-3 de acuerdo a l siguiente información: Estado Descripción OFF Bomba deshabilitada por teclado. RDY Bomba lista para arrancar. ON Bomba arrancada. Bomba en fallo (la entrada que controla la señal está activa). FLT Nota: Ver configuración de entradas digitales en modo Control de Bombas. Parámetros relacionados G1.7, G4.1.4.			
40FF 50FF		-		stado de las bombas fijas 4-5 de acuerdo a la descrita también para las tres primeras.		
60FF 70FF	80FF	-	Muestra el estado de las bombas fijas 6-8 de acuerdo a la información descrita también para las tres primeras.			
CAUDAL = 0.01	/s	Ud. Ingenier.	Muestra el valor actual leído por la entrada analógica o la entrada de pulsos donde esté cableado el sensor.			
ESTADO PROG BOMBAS	GRMA	-	Ver 'Manual de Software y Programación' del SD700.			

5. LISTADO DE DIRECCIONES MODBUS

Parámetros de Programación

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango	Rango Modbus
G3.1	1 REF1 VEL=LOCAL	Fuente de Referencia 1 de velocidad	40122	NADA EA1 EA2 EA1+EA2 RESER LOCAL MREF MOT P PID EA3	0 a 9
G3.2	2 REF2 VEL=LOCAL	Fuente de Referencia 2 de velocidad	40123	Ver G3.1	0 a 9
G3.3	3 Ve LOCAL=+100%	Referencia local de velocidad	40124	-250 a +250%	-20480 a +20480
G3.4	4 REF1 TQ=LOCAL	Fuente de referencia 1 de Par	40125	NADA EA1 EA2 EA1+EA2 RESER LOCAL MREF PID EA3 COMMS	0 a 9
G3.5	5 REF2 TQ=NADA	Fuente de referencia 2 de Par	40126	Ver G3.4	0 a 8
G3.6	6 TQ LOCAL=+100%	Referencia con Par local	40127	-250 a +250%	-20480 a +20480
G4.1.11	11 ENTRD DIG7=00	Configuración de la Entrada Digital Multifunción 7	41002	00 a 24	0 a 24
G4.1.12	12 ENTRD DIG8=00	Configuración de la Entrada Digital Multifunción 8	41003	00 a 24	0 a 24

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango	Rango Modbus
G4.1.13	13 ENTRD DIG9=00	Configuración de la Entrada Digital Multifunción 9	41004	00 a 24	0 a 24
G4.1.14	14 ENTRD D.10=00	Configuración de la Entrada Digital Multifunción 10	41005	00 a 24	0 a 24
G4.5.1	1 SENSOR 3 ?=N	Habilitar el sensor de la Entrada Analógica 3	41114	N S	0 a 1
G4.5.2	2 SENSOR 3= I/s	Selección de las unidades del sensor 3	41116	% Us m²/s U/m m²/m Wh m²/h m/s m/m M/h Bar kPa Psi m °C °F °K Hz	0 a 18
G4.5.3	3 FORMT EA3=mA	Formato Entrada Analógica 3	41112	V mA	0 a 1
G4.5.4	4 Enmin3=+4mA	Rango mínimo Entrada Analógica 3	41104	-10V a G4.5.6 +0mA a G4.5.6	-10000 a +10000 0 a +20000
G4.5.5	5 Smin3=+0.0l/s	Rango mínimo Sensor 3	-3200 a G4.5.7 Uds. Ingenier.		-3200 a +3200
G4.5.6	6 Enmax3=+20mA	Rango máximo Entrada Analógica 3	41102	G4.5.4 a +10V G4.5.4 a +20mA	-10000 a +10000 0 a +20000
G4.5.7	7 Smax3=+10.0l/s	Rango máximo del Sensor 3	41105	G4.5.5 a +3200 Uds. Ingenier.	-3200 a +3200
G4.5.8	8 VELbajo3=+0%	Velocidad para el rango mínimo de la Entrada Analógica 3	41103	-250% a G.4.5.9	-20480 a +20480

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango	Rango Modbus
G4.5.9	9 VELalto3=+100%	Velocidad para el rango máximo de la Entrada Analógica 3	41101	G4.5.8 a +250%	-20480 a +20480
G4.5.14	14 CAÍDA EA3=N	Protección frente a pérdida de Entrada Analógica 3	41113	N S	0 a 1
G4.5.15	15 BV3 CERO=OFF	Filtro Paso Bajo para Entrada Analógica 3	41115	OFF=0.0, 0.1 a 2.0%	0 a 163
G4.5.16	16 FILTRO3=OFF	Filtro Paso Bajo para EA 3	41117	OFF=0.0, 0.1 a 20.0%	0 a 200
G6.1	1 SEL REF=MREF	Selección de la fuente de introducción del punto de consigna	40142	NADA EA1 EA2 Res MREF LOCAL locPID EA3	0 a 7
G8.1.14	14 SEL RELE 4=02	Selección fuente de control Relé 4	41051	00 a 40	0 a 40
G8.1.15	15 T R4 ON=0.0s	Retardo a la conexión de Relé 4	41052 0.0 a 999s		0 a 9990
G8.1.16	16 T R4 OF=0.0s	Retardo a la desconexión del Relé 4	41053	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.17	17 INVERTIR R4=N	Inversión del Relé 4	41054	N S	0 a 1
G8.1.18	18 SEL REL 5=02	Selección fuente de control Relé 5	41055	00 a 40	0 a 40
G8.1.19	19 T R5 ON=0.0s	Retardo a la conexión del Relé 5	41056	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.20	20 T R5 OF=0.0s	Retardo a la desconexión del Relé 5	41057	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.21	21 INVERTIR R5=N	Inversión del Relé 5	41058	N S	0 a 1

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango	Rango Modbus
G8.1.22	22 SEL REL 6=02	Selección fuente de control Relé 6	41059	00 a 40	0 a 40
G8.1.23	23 T R6 ON=0.0s	Retardo a la conexión del Relé 6	41060	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.24	24 T R6 OF=0.0s	Retardo a la desconexión del Relé 6	41061	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.25	25 INVERTIR R6=N	Inversión del Relé 6	41062	N S	0 a 1
G8.1.26	26 SEL REL 7=02	Selección fuente de control Relé 7	41063	00 a 40	0 a 40
G8.1.27	27 T R7 ON=0.0s	Retardo a la conexión del Relé 7	41064	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.28	28 T R7 OF=0.0s	Retardo a la desconexión del Relé 7	41065	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.29	29 INVERTIR R7=N	Inversión del Relé 7	41066	N S	0 a 1
G8.1.30	30 SEL REL 8=02	Selección fuente de control Relé 8	41067	00 a 40	0 a 40
G8.1.31	31 T R8 ON=0.0s	Retardo a la conexión del Relé 8	41068	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.32	32 T R8 OF=0.0s	Retardo a la desconexión del Relé 8	41069	0.0 a 999s	0 a 9990
G8.1.33	33 INVERTIR R8=N	Inversión del Relé 8	41070	N S	0 a 1
G8.2.11	11 SALID ANG3=01	Selección de la fuente de la Salida Analógica 3	41201	00 a 28	0 a 28
G8.2.12	12 FORMT3=4-20mA	Selección formato de Salida Analógica 3	41202	0-10V ±10V 0-20mA 4-20mA	0 a 3
G8.2.13	13 RNG MI3=+0%	Selección rango bajo de la Salida Analógica 3	41203	-250% a +250%	-20480 a +20480

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango	Rango Modbus
G8.2.14	14 RNG MA3=+100%	Selección rango alto de la Salida Analógica 3	41204	-250% a +250%	-20480 a +20480
G8.2.15	15 FILTRO 3=OFF	Selección filtro Salida Analógica 3	41205	OFF=0.0 a 20.0s	0 a 200
G25.2.1	1 CONS PID=LOCAL	Fuente de consigna del PID	42045	LOCAL EA1 EA2	0 a 2
G25.2.2	2 CO PIDal=LOCAL	Fuente de consigna alternativa del PID	42374	LOCAL EA1 EA2	0 a 2
G25.9.4	4 BOMB4 ACTIVA=N	Habilitación de la bomba fija asociada al relé de salida 4	42148	N S	0 a 1
G25.9.5	5 BOMB5 ACTIVA=N	Habilitación de la bomba fija asociada al relé de salida 5	42149	N S	0 a 1

Parámetros de Visualización

Parám.	Pantalla	Descripción	Dirección	Rango Modbus
	E.Di. 0000000	Estado de las Entradas Digitales y de la PTC		Bit 0 = ED1 – Bit 5 = ED6 / Rango: 0 a 1
SV3.11 [1]				Bit 6 = PTC / Rango: 0 a 1
				[1] Esta pantalla se muestra sólo si la Tarjeta de Expansión E/S no está conectada.
				Bit 0 = ED1 – Bit 5 = ED6 / Rango: 0 a 1
				Bit 6 = PTC / Rango: 0 a 1
SV3.11 [2]	E.Di. 0000000 0000	Estado de las Entradas Digitales y de la PTC		Bit 7 = ED7 / Rango: 0 a 1 Bit 8 = ED8 / Rango: 0 a 1 Bit 9 = ED9 / Rango: 0 a 1 Bit 10 = ED10 / Rango: 0 a 1
				[2] Esta pantalla se muestra sólo si la Tarjeta de Expansión E/S está conectada.
SV3.12	Relés 1-3: X0X	Estado de los relés de salida (Relés 1 a 3)	40197	Bit 0 = R1 / Rango: 0 a 1 Bit 1 = R2 / Rango: 0 a 1 Bit 2 = R3 / Rango: 0 a 1
			41307 → R4 41308 → R5	0 a 1
SV3.13 [3]	Relés 4-8: XXXXX	Estado de los relés de salida (Relés 4 a 8)	41309 → R6 41310 → R7 41311 → R8	
SV3.15	Ent Ang3 = +0.0V	Valor medio de la EA3	41301	Valor Real = (Valor Modbus / 1000)
SV3.16	Ref EAng3 = +0.00%	Ref. de velocidad o consigna PID proporcional a EA3	41306	8192 = 100% máximo rango de la EA3
SV3.17	Sen E3 = +0.00Bar	Valor del sensor 3 asociado a la EA3	41302	Valor Real = (Valor Modbus / 10)
SV3.18	Sal Ang3 = +4.0mA	Muestra el valor de la Salida Analógica 3	41304	Valor Real = (Valor Modbus / 1000)
SV3.19	Ref SAng3 = +0.0%	Valor de la magnitud asociada a la SA3	41305	8192 = 100% máximo rango de la SA3
SV8.5	60FF 70FF 80FF	Estado de las bombas fijas 6, 7 y 8	42403 → B6 42404 → B7 42405 → B8	0 → OFF 1 → RDY 2 → ON 3 → FLT

6. MENSAJES DE FALLO

6.1. Descripción del Listado de Fallos

Se añade un fallo a la lista de fallos del SD700.

DISPLAY	DESCRIPCIÓN
F59 CAIDA EA3	El SD700 ha dejado de recibir señal por la Entrada Analógica 3 estando ajustada a 'Sl' la pantalla 'G4.5.14 F CAIDA EA3'. El equipo ha perdido la señal introducida a través de dicha entrada.

6.2. Procedimiento para Solución de Fallos

DISPLAY	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
F59 CAIDA EA3	El cable de la entrada analógica se ha soltado o cortado (terminales 41 y 42 de la Tarjeta de Expansión E/S).	Verificar el cableado de la señal analógica.
	El sensor conectado a la entrada analógica está dañado.	Comprobar el estado del dispositivo conectado a la entrada analógica que suministra la señal analógica.



Asistencia al Cliente 24h. 365 días del año

902 40 20 70

	CENTRAL • VALENCIA			
	ci, 24 – 26 • Parque Tecnológico • 46980 – PATERNA • VALENCIA • ESPAÑA			
Tel. 902 40 20 70 • Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 96 131 82 01				
	DELEGACIONES			
	BARCELONA • Avda. de la Ferrería, 86-88 • 08110 • MONTCADA I REIXAC			
CATALUÑA	Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 93 564 47 52			
OATALONA	LLEIDA • C/ Terrasa, 13 • Bajo • 25005 • LLEIDA			
	Tel. (+34) 97 372 59 52 • Fax (+34) 97 372 59 52			
CANARIAS	LAS PALMAS • C/ Juan de la Cierva, 4 • 35200 • TELDE			
OANAINAO	Tel. (+34) 928 68 26 47 • Fax (+34) 928 68 26 47			
	VALENCIA • Leonardo da Vinci, 24-26 • 46980 • PATERNA			
	Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 96 131 82 01			
LEVANTE	CASTELLÓN • C/ Juan Bautista Poeta • 2º Piso • Puerta 4 • 12006 • CASTELLÓN			
	Tel. (+34) 96 434 03 78 • Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 96 434 14 95			
	MURCIA • Pol. Residencial Santa Ana • Avda. Venecia, 17 • 30319 • CARTAGENA			
	Tel. (+34) 96 853 51 94 • Fax (+34) 96 812 66 23			
NORTE	VIZCAYA • Parque de Actividades • Empresariales Asuarán • Edificio Asúa, 1º B • Ctra. Bilbao • Plencia •			
	48950 • ERANDIO • Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 94 431 79 08			
CENTRO	MADRID • Avda. Rey Juan Carlos I, 98, 4° C • 28916 • LEGANÉS			
	Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 91 687 53 84			
SUR	SEVILLA · C/ Averroes, 6 · Edificio Eurosevilla · 41020 · SEVILLA Tel. (+34) 96 136 65 57 · Fax (+34) 95 451 57 73			
	LA CORUÑA • Plaza Agramar, 5 • Baio • Perillo • Oleiros • 15172 • LA CORUÑA			
GALICIA	Tel. (+34) 96 136 65 57 • Fax (+34) 98 163 45 83			
	INTERNACIONAL			
	Power Electronics Deutschland GmbH • Dieselstrasse, 77 • D-90441 • NÜRNBERG • GERMANY			
ALEMANIA	Tel. (+49) 911 99 43 99 0 • Fax (+49) 911 99 43 99 8			
	Power Electronics Australia Pty Ltd • U6, 30-34 Octal St, Yatala, • BRISBANE, QUEENSLAND 4207 • P.O.			
AUSTRALIA	Box 3166, Browns Plains, Queensland 4118 • AUSTRALIA			
	Tel. (+61) 7 3386 1993 • Fax (+61) 7 3386 1997			
BRASIL	Power Electronics Brazil Ltda • Av. Guido Caloi, 1985-Galpão 09 • CEP 05802-140 • SÃO PAULO • BRASIL			
	Tel. (+55) 11 5891 9612 • Tel. (+55) 11 5891 9762			
	Power Electronics Chile Ltda • Los Productores # 4439 – Huechuraba • SANTIAGO • CHILE Tel. (+56) (2) 244 0308 • 0327 • 0335 • Fax (+56) (2) 244 0395			
CHILE	Tel. (+56) (2) 244 0308 · 0327 · 0335 • FBX (+56) (2) 244 0395			
OTHEL	Oficina Petronila # 246. Casa 19 • ANTOFAGASTA • CHILE			
	Tel. (+56) (55) 793 965			
	Power Electronics Beijing • Room 509, Yiheng Building • No 28 East Road, Beisanhuan • 100013,			
	Chaovang District • BEIJING • R.P. CHINA			
CHINA	Tel. (+86 10) 6437 9197 • Fax (+86 10) 6437 9181			
	Power Electronics Asia Ltd • 20/F Winbase Centre • 208 Queen's Road Central • HONG KONG • R.P.			
	CHINA			
	Power Electronics Asia HQ Co • Room #305, SK Hub Primo Building • 953-1, Dokok-dong, Gangnam-gu •			
COREA	135-270 • SEOUL • KOREA			
	Tel. (+82) 2 3462 4656 • Fax (+82) 2 3462 4657			
INDIA	Power Electronics India • No 26 3rd Cross, • Vishwanathapuram • 625014 • MADURAI			
	Tel. (+91) 452 434 7348 • Fax (+91) 452 434 7348			
MENIOO	P.E. Internacional Mexico S de RL • Calle Cerrada José Vasconcelos, 9 • Colonia Tlalnepantia Centro •			
MEXICO	Tianinepantia de Baz • CP 54000 • MEXICO DF			
	Tel. (+52) 55 5390 8818 • Tel. (+52) 55 5390 8363 • Tel. (+52) 55 5390 8195			
NUEVA	Power Electronics Nueva Zelanda Ltd • 12A Opawa Road, Waltham • CHRISTCHURCH 8023 • P.O. Box			
ZELANDA	1269 CHRISTCHURCH 8140			
	Tel. (+64 3) 379 98 26 • Fax.(+64 3) 379 98 27			

CENTRAL . VALENCIA



www.power-electronics.com